

度量衡換算早見表

■長さ (使用例: 尺をメートルに換算する場合、尺の枠で1とある行を右に見ていくと、メートルの枠に0.30303とあるので、1尺=0.30303メートルとわかる)

尺	間	里	メートル	インチ	フィート	ヤード	マイル
1	0.166666	0.000077	0.30303	11.9305	0.994211	0.331403	0.000188
6	1	0.000462	1.81818	71.5832	5.96527	1.98842	0.001129
12960	2160	1	3927.27	154619	12884.9	4294.99	2.44033
3.3	0.55	0.000254	1	39.3701	3.28084	1.09361	0.000621
0.083818	0.013969	0.000006	0.0254	1	0.083332	0.027777	0.000015
1.00582	0.167637	0.000077	0.3048	12	1	0.33333	0.000189
3.01746	0.50291	0.000232	0.9144	36	3	1	0.000568
5310.83	885.123	0.409779	1609.344	63360	5280	1760	1

■面積

坪	反	町	平方メートル	アール	平方フィート	平方マイル	エーカー
1	0.003333	0.000333	3.30578	0.033058	35.5844	0.000001	0.000816
300	1	0.1	991.736	9.91736	10675.3	0.000382	0.24507
3000	10	1	9917.36	99.1736	106750	0.003829	2.45072
0.3025	0.001008	0.0001	1	0.01	10.7639	0.0000003	0.000247
30.25	0.100833	0.010083	100	1	1076.39	0.000038	0.02471
0.028102	0.000093	0.000009	0.09290	0.000928	1	—	0.00002
783443	2611.47	261.147	—	25899.9	—	1	640
1224.17	4.0806	0.40806	4046.86	40.4686	43560	0.001562	1

■体積・容積

合	立方センチ	リットル	ガロン(英)	ガロン(米)	立方インチ	立方フィート	バーレル
1	180.39	0.18039	0.0397	0.047654	11.0087	0.00637	0.001135
0.005543	1	0.001	0.00022	0.00026	0.061023	0.000035	0.000006
5.54352	1000	1	0.219969	0.264172	61.0236	0.0353	0.006292
25.2006	4546.09	4.54609	1	1.20095	277.42	0.16054	0.028594
20.9846	3785.41	3.78541	0.833	1	231	0.134	0.023807
0.090837	16.3871	0.016387	0.0036	0.0043	1	0.000578	0.000103
156.966	28316.8	28.3168	6.2288	7.48	1728	1	0.178167
881.3679	158934.5	158.9345	34.97237	42.00445	9708.738	5.612712	1

■質量

貫	斤	グラム	カラット	トン(英)	トン(米)	オンス	ポンド
1	6.25	3750	18750	0.00369	0.004133	132.277	8.26732
0.16	1	600	3000	0.00059	0.000661	21.1641	1.32277
0.000266	0.001666	1	5	0.0000009	0.000001	0.035274	0.0022046
0.000053	0.000333	0.2	1	0.0000002	0.0000002	0.00705	0.00044
270.946	1693.41	1016050	5080235	1	1.12	35840	2240
241.916	1511.97	907185	4535890	0.8928547	1	32000	2000
0.007559	0.047249	28.3495	141.747	0.000027	0.000031	1	0.0625
0.120958	0.755988	453.592	2267.96	0.000446	0.0005	16	1

■メートル法換算要領

尺をメートルに メートルを尺に	3倍して10で割る 1割加えて3倍する	里をキロメートルに キロメートルを里に	3割加えて3倍する 2分加えて4で割る	グラムを匁に 匁をキログラムに	4倍して15で割る 4で割って15倍する
間をメートルに メートルを間に	1割引いて2倍する 1割加えて2で割る	坪を平方メートルに 平方メートルを坪に	1割加えて3倍する 1割引いて3で割る	キログラムを斤に 斤をキログラムに	5倍して3で割る 5で割って3倍する
町をメートルに メートルを町に	1割加えて100倍する 1割引いて100で割る	ポンドをキログラムに キログラムをポンドに	1割引いて2で割る 1割加えて2倍する	升をリットルに リットルを升到	9倍して5で割る 5倍して9で割る
キロメートルをマイルに	5倍して8で割る				

■華氏／摂氏温度換算早見表

華氏°F	-10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
摂氏°C	-23.3	-17.8	-12.2	-6.7	-1.1	4.4	10	15.6	21.1	26.7	32.2	37.8	43.3	48.9	54.4

換算式 華氏温度(°F)=9/5×摂氏温度+32 摂氏温度(°C)=5/9×(華氏温度-32)